



JP1 è da collegarsi ai corrispondenti pins di J2 sulla LaunchPad
 Non sono necessari R4 e C5 se ci si connette alla LaunchPad
 Così si fa debug diretto dell'hardware

Title		
LCD-12C-4X40-G2452		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	07/12/2013	Sheet of
File:	C:\Users\...LCD-12C-4x40-G2452.SchDoc	Drawn By: