

Accendi automaticamente lo scudo

Invece di premere manualmente il tasto "accensione" per accendere lo scudo, puoi accendere automaticamente lo scudo tramite software.

1) Innanzitutto, è necessario saldare le connessioni R13 sullo schermo come mostrato nella figura seguente, evidenziata in rosso.



2) Collegare D9 sullo shield al pin Arduino D9 come mostrato nello schema qui sotto.